
## MeArm 機械臂安裝(V1.0 版)

傑森創工坊 jMaker Workshop 整理


只供同好參考,請勿公開散布,謝謝!






我們將在這裡介紹最新版 MeArm V1.0 機械臂的安裝方法。


Step 1: 先把零件擺一擺!










Step 2: 把舵機進行初始化調校














在我們安裝之前,需要對舵機做個校對和設置初始角度。舵機通過 PWM 信號控制其旋轉角度,通過Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone Black, Sparkcore 或者 Espruino 都可以對舵機進行控制。4 個舵機對應底座、左邊、鉗爪的初始角度分別為 90 度、90 度、90 度和 25 度。詳細步驟請看下面。

Step 3: 開始
















註:舵機角度為90度








這部分很簡單,根據上圖搭建就好了,需要說明的是:底座的四根螺絲是 20mm 或者 25mm 的螺絲,固定舵機的 2 枚螺絲是 8mm (凡是安裝在舵機兩邊的固定螺絲都選用 8mm 的)。

## Step 4: 左邊搖臂

















註:舵機初始角度為90度






Step 5: 右邊搖臂
















註:參照下圖,舵機要旋轉90度,再把搖臂安裝上去。





註:下圖左上角的螺絲長度為6mm。




Step 6: 搭建中間底座








註:下圖螺絲長度為 10mm







Step 7: 合併左邊配件

註:下圖的螺絲為 12mm, 不要把螺絲擰太緊, 否則容易使亞克力配件斷裂。














Step 8: 卡入右邊配件

註:下圖需要的螺絲長度為 12mm










Step 9: 完成底座的安裝



註:下圖需要2顆6mm的螺絲











Step 10: 右前臂

註:下圖需要1枚6mm的螺絲和2枚10mm的螺絲













Step 11: 搭建鉗爪

註:下圖需配螺絲為 12mm 螺絲 1 枚、6mm 螺絲 2 枚、8mm 螺絲 6 枚。

















註:舵機初始角度在25度左右







## Step 12: 將鉗爪添加上去

註:下圖配 8mm 螺絲 3 顆







Step 13: 調試和故障排查

機械臂到此安裝完畢,接下來需要接相應的控制板或者舵機驅動器。